※このサービスはWEB限定のサービスです。



●使いかた・お手入れなどのご相談は………

「パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター

雷話

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用に

365日 受付9時~20時

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こ<u>えたら電話機</u> ボタンの「87」と「540#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押し てから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ●修理に関するご相談は………

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です

パナソニック 修理ご相談窓口

雷話

フリー **です** 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用に

なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

0112

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の乗馬フィットネス機器の点検を!



こんな症状は ありませんか?

- ●電源コードを動かしたときに電気が入ったり、切れたりし
- ●本体・電源プラグ・電源コードがさわれないほど熱くなっ ていませんか。
- ●電源コードにキズはありませんか。
- ●異常なにおい(焦げるような)や音が出ていませんか。
- ●触ると電気 (ビリビリ) を感じることはありませんか。

このような症状のときは、 事故防止のため、コンセ ントから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点検 をご相談ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

U9220JA103



家庭用乗馬フィットネス機器 品番 FUJ-JA 1 O ジョーバフィット

安全上のご注意 2

各部のなまえとはたらき 6

設置する 8

運動を始める前に 9

運動時の基本姿勢 10

運動を始める 12 運動を終わる 15

各自動コースについて 16

自動コースの速度レベルについて 17

からだを引き締める運動例 19

からだをほぐす運動例 22

お手入れのしかた 24

補修部品について 25

定格·仕様 25

故障かな?と思ったら 26

保証とアフターサービス 30

●ジョーバフィットは乗馬療法の運動効果を取り入れたフィットネス機器です。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

●このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、

まことにありがとうございます。

保管用

保証書別添付

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。

⚠警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

★注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



必ず守る

ご使用前に

してはいけない 内容です。



実行しなければならない内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して ください

警告

- 医師の治療を受けているときや下記の人は、必ず専門医・理学療 法士と相談のうえ使用する。
 - (1) 足・腰・首・手に痛みやしびれがある人。 過去に足・腰・首を痛めたことのある人(せきついすべり症、せきついヘルニアなどの持病のある人)
 - (2)変形性関節炎、リウマチ、痛風など足に痛みのある人
 - (3) 骨粗しょう症など骨に異常がある人
 - (4) 循環器系障害(心臓病、血管障害、高血圧症、高度な糖尿病など)のある人
 - (5) 呼吸器に障害のある人
- (6)ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
- (7) 妊娠中もしくは妊娠と思われる人や生理中の人
- (8)からだに異常を感じて安静を必要とする人
- (9)リハビリテーション目的で使用される人
- (10)歩行が困難な人 (11)痔など肛門部に異常のある人
- (12) 上記以外にからだに異常を感じているとき
- 運動中、腰に痛み、足にしびれ、めまい、動悸など、からだに普段と 異なる痛みや違和感・異常を感じたときは直ちに使用を中止する。 守らないと健康を害したり、けがをするおそれがあります。



● 要介護・要支援認定を受けた人など、からだが不自由な方が使用 する場合は専門医・理学療法士などの付き添いのもとに使用する。 守らないと事故やけがをするおそれがあります。



- 高齢者の方は体力の低下が考えられるため、健康であっても専門 医と相談のうえ使用する。 守らないとけがをするおそれがあります。
- 運動に十分なスペースが確保できる、水平なかたい床の上に設置する。 守らないと転倒によりけがをするおそれがあります。
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む**。 守らないと感電や発熱による火災の原因になります。
- **電源プラグのほこり等は定期的にとる**。 守らないと湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。
- ●お子様に使わせたり、本体の上やまわりで遊ばせない。
- ◆お子様が近くにいるときは使用しない。事故やけがをするおそれがあります。
- カバー部が破損したり、破れた状態 (内部機構が露出) では使用しない。 事故やけがをするおそれがあります。
- 動作時にカバー部には触れない。事故やけがをするおそれがあります。
- 動作中に飛び乗ったり、飛び降りたりしない。転倒によりけがをするおそれがあります。



- ●屋外や浴室付近など湿気の多い場所・水滴がかかる所で使用したり、 保管しない。
- 直射日光が当たる場所やストーブの周囲など高温な所で使用したり、 保管しない。

感電・漏電・発火の原因となります。

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい ときは使用しない。

感電・ショート・発火のおそれがあります。

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない。(海外でのご使用や変圧器を用いたご使用はできません。) 感電・故障や発熱による火災の原因になります。
- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。(傷つけたり、加工したり、熱機器に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を思せたり、束むたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

ご使用前に

安全上のご注意

⚠ 警告

- ●2人以上が同時に使用したり、使用中に周囲の人が本体及び使用者を押したり引いたりする行為はしない。
- ●使用中に周囲に人を近づけない。事故やけがをするおそれがあります。



- ◆立ったまま使用したり、踏み台としては使用しない。事故やけがをするおそれがあります。
- ◆本体脚部が浮き上がるような無理な乗り方はしない。事故やけがをするおそれがあります。
- ◆シートの後方や前方に座らない。横座りをしない。後ろ向きで座らない。
 事故やけがをするおそれがあります。
- ◆ ホットカーペットなどの暖房器具の上で使わない。火災のおそれがあります。



◆絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。発火したり、異常動作をしてけがをするおそれがあります。



◆本体や操作部に水や飲み物をこぼさない。感電や発火のおそれがあります。



◆ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。感電やけがをするおそれがあります。

● この商品は運動機器です。ご自身で健康状態を確認しながらご使用ください。

● 加齢により体力の衰えのある人、体力に自信のない人やはじめてお使いの人は"ビギナー"コースから使用し、本体の動作にからだを慣らす。速度は急に上げないでレベル1から徐々に上げる。 守らないとからだに負担をかけすぎたり、からだを痛める原因となります。



- **運動は1回15分以内にする**。 長時間のご使用はからだに負担をかけすぎるおそれがあります。
- ◆ 太ももでしっかりシートを挟み、正しい姿勢で使用する。⇒ 守らないとシート部の摩擦によるすり傷の原因となるおそれがあります。
- 皮膚の弱い人、うっ血しやすい人などは自分に合った無理のない 速度レベルで運動する。 守らないとうっ血やすり傷(太もも・おしり)、裂傷の原因となります。

●電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを 持って抜く。

守らないと感電やショート・発火のおそれがあります。



- フィットネスチューブに傷や切れ目ができたら取りかえる。守らないと事故やけがをするおそれがあります。
- フィットネスチューブは必ず本体のチューブフックに確実に取り付け、 グリップを握って使用する。
- フィットネスチューブの使用後は、必ず本体後部の収納部に引っかけて収納する。

守らないとけがをするおそれがあります。

- ●日頃、運動していない人は、いきなり激しい運動をしない。
- ●飲食後や疲労時、運動直後、または体力の状態が平常でないときは、 使用しない。

健康を害するおそれがあります。

- ・喫煙・飲食など、他の行為と同時にジョーバフィットを使用しない。
- 飲酒した後など感覚が鈍くなっているときは使用しない。
- ●運動中は周囲に人を近づけない。
- フィットネスチューブを必要以上に強く引っ張らない。事故やけがをするおそれがあります。



- 生地の薄いズボンや半ズボンなど、素肌がシート部に触れるような 服装で使用しない。 摩擦によるすり傷の原因となります。
- フィットネスチューブは、無理な負荷をかけて使用しない。からだに負担をかけすぎたり、からだを痛める原因となります。
- ●フィットネスチューブは、運動以外の目的に使用しない。
- ●フィットネスチューブのグリップに足をかけて使用しない。
- ●フィットネスチューブをからだや本体に巻きつけない。
- ●フィットネスチューブを伸ばした状態で手を離さない。
- ●使用中、不用意にフィットネスチューブを離さない。
- ●爪、指輪等でフィットネスチューブを傷つけない。
- ●フィットネスチューブを引っ張って本体を移動させない。
- ペット (犬、猫) を近づけない。(フィットネスチューブを噛むおそれあり) 事故やけがをするおそれがあります。
- ◆お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。守らないと感電のおそれがあります。



を抜く

守らないと復帰したとき、事故やけがをするおそれがあります。 ● 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

● 使用時以外は、電源ブラグをコンセントから抜く 守らないと感電・漏電火災の原因になります。

●停電のときは直ちに電源プラグを抜く。

●動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源 プラグを抜いて点検修理を依頼する。 守らないと感電や発火のおそれがあります。

各部のなまえとはたらき





2 シート部

3 チューブフック

4 チューブ収納部

●チューブ収納時に引っかける。

5 取手


6 カバー部

7 脚部

8 ゴム足

9 電源コード

10 電源プラグ



操作部

1 切/入ボタン

2 ビギナーボタン

●使い始めの方や体力 に自信が無い方が 使用する。

3 自動コースボタン

切/入

Ò

●プログラムされた 動作を行う。 (速さ調節可能) ※ビギナーは

4 マニュアル (手動) ボタン

速さ調節不可。

●速さ調節可能。

5 速さ調節ボタン

5

- ●体力に合わせて運動 速度を調節できる。
- ▶速度レベル表示 P.17・18参照
- 6 残り時間表示
- 7 運動速度表示

※操作パネルのランプ表示について この説明書では、操作パネルのランプを 右記のように表示しています。

5

7

[消灯] [点灯] [点滅]

付 属 品

● フィットネスチューブ(2本) ● ゴム足シート(4枚) ● ジョーバビクスDVD







※フィットネスチューブについて

本体に取り付けて運動することで上半身・体幹のエクササイズを効果的に行うことができます。フィットネスチューブを取り付けなくても運動できます。

ご使用前に

本体を持ち上げ、移動する



お願い

- ●電源プラグを踏まないように移動して ください。
- ◆本体の質量(重量)は約20kgあります。 腰を痛めないよう、ゆっくり持ち上げ 移動してください。
- ◆なるべく2人以上で、持ち上げて 移動してください。
- ◆ 床面のキズ防止のためゴム足の下に ゴム足シートを敷いてください。 (4ヶ所)
- ※黒いゴム面を床側に置く。

お願い

- 畳の上での使用は、畳に跡が残るお それがありますのでご注意ください。
- 階下への騒音や振動の気になる方は 市販の厚めのマットを敷いてください。
- 運動に十分なスペースが確保できる、 水平なかたい床の上に設置してください。

フィットネスチューブの取り付け方


- ※フィットネスチューブは消耗品です。(P.25参照)
- ※無理に伸ばしたり、暖房器具などの熱を与えるとはやく劣化します。





フィットネスチューブの穴を 本体のチューブフックに、 確実に引っかける。

※しっかりと取り付けられているか、確認してください。




- フィットネスチューブに傷や切れ目ができたら取りかえる。
 - 事故やけがをするおそれがあります。
- ●チューブ長さ(穴)取付位置



※チューブの取付位置 により張力(負荷)の 強さが調節できます。


フィットネスチューブの外し方





フィットネスチューブを引っ張り、 チューブフックから フィットネスチューブをはずす

運動を始める前に





シートの後方や前方に座らない。

事故やけがをするおそれがあり

横座りをしない。後ろ向きで

座らない。

ます。

- ■電源プラグをコンセントに 差し込む
- 9 準備体操をする
- 2 シートに乗る
 - ※シートの一番深くなっている部分に座る。
 - ※停止状態は左右どちらかに 傾いています。

お願い

- 乗るときに操作部に触れないように で注意ください。

注意

●生地の薄いズボンや半ズボンな ど、素肌がシート部に触れるよう な服装で使用しない。

摩擦によるすり傷の原因となります。

あごをひいて 背筋をまっすぐにする 胸をはる 肩の力をぬく 頭はなるべく 動かないように 目線は 前方 お尻の位置は シート部の真ん中の 太ももで 一番深くなっている部分に シート部を しっかり はさみ込む 足の指のつけ根を 床につける 左右かたよらないように シート部中心に乗る

次の様な姿勢で運動しないでください。





使いかた



基本姿勢	足の「つま先」を 床につける	
Eップ乗り姿勢 Eップ 太もも後ろ側の 運動	足を後方へ浮かせる	
ウエスト乗り姿勢 ウエスト お腹まわりの 運動	足を前方に浮かせる	
骨盤・コア乗り姿勢 骨盤まわりの エクササイズ	足の指のつけ根を 前方につける	

P.19~P.21の運動や、ジョーバビクスDVD収録のエクササイズを行うと効果的です。





| 切入 ボタンを押す

- 押したあと、(動)のランプが点灯し、 ビギナー、シェイプ、骨盤・コア、マニュアルのランプが点滅します。
- ※ ・ を押してから約1分以内に、操作をしないと自動的に「切」になります。
- **2**自動コースボタンまたは手動ボタンを押して運動する(P.13参照)
 - (速度レベルが自動で切り替わります。 (速度が変わる範囲を速さ調節ボタンで調節することができます) 手動は速度レベルを調節しながら使えます。

お願い

- ●はじめてお使いのときは、まず とます をご使用ください。
- **3**約15分で自動的に停止します (セチー は約3分で終了)

<u> ⚠警告</u>

- 動作中に飛び乗ったり、飛び降りたりしない。 転倒によりけがのおそれがあります。
- 運動中、腰に痛み、足にしびれ、めまい、動悸など、からだに普段と異なる 痛みや違和感、異常を感じたときは直ちに使用を中止する。 守らないと健康を害したり、けがをするおそれがあります。

/ 注意

● 加齢により体力の衰えのある人、体力に自信のない人やはじめてお使いの人は、"ビギナー"コースから使用し、本体の動作に体を慣らす。 守らないとからだに負担をかけすぎたり、からだを痛める原因となります。

お願い

- 運動中に、本体の一方向に体重がかかるような 乗り方や前後、左右に揺するような乗り方はお避 けください。
- 無理な乗り方をすると、本体の動作が遅くなり 故障の原因になります。 ● 極端に重い負荷がかかると、安全のために動作
- が停止する場合があります。 (操作部の一部のランプが点滅し、動作停止) その場合は、電源プラグをコンセントから抜き、 30分程度してから、コンセントに差し込んでく ださい。



前後・左右方向に無理に 体重をかける乗り方

■〈自動コース〉〈手動〉で運動します

〈自動コース〉


自動コースボタンを押すと、選択したコースのランプが点灯し動きます。

より体力増進したい方は体調に合わせて(はゃくボタンを押して速度レベルを上げて運動してください。(とます) は速度調節できません) (P.17:18参照)

●付属のジョーバビクスDVDを見ながら運動するとより効果的に運動できます。 ジョーバビクスDVDには激しい運動もあります。十分に乗り慣れてから行うように してください。

〈手動〉

手動ボタンを押すとランプが点灯し、一定の速度で動きます。



速さ調節ボタンで、

自分にあった速度レベルで運動ができます。

(はゃく)ボタンを押すと速度が速くなります。

(おそく)ボタンを押すと速度が遅くなります。

速度表示について…選択した速度レベルが点滅します。

!!注意

● 速度は急に上げないでレベル1から徐々に上げる。守らないとからだに負担をかけすぎたり、からだを痛める原因となります。

■残り時間表示について

運動の残り時間を5つのランプで表示します。

- ①運動開始後、約3分ごとに、1つずつランプが消えていきます。
- ②残り時間が約1分になると、ランプが倍の速さで点滅します。
- ③自動コースボタンまたは手動ボタンを押し、運動を始めた後、約15分経つと自動的に停止します。

(途中でコースを変更しても、総運動時間が約15分になると自動コースの途中でも停止します。)


① 残り時間, 3 □ □ □ □ 15(分)


運動を一時停止する

運動中にそのときの運動コースのボタンを、再度押すと一時停止します。 もう一度、運動コースボタンを押すと運動を再開します。

※一時停止後、約1分間ボタンを押さないと、(切み)が自動的に「切」になります。

<u>停止状態は左右どちらかに</u> 傾いています。





1 (切り) を押して 運動をはじめてから、 約15分で自動的に停止する

- ●途中で終了したいときは、してください。
- ●停止位置によって、左右どちらかに傾いていたり、シート部や操作部に力を加えたとき、動くことがありますが、いずれも商品構造上発生するもので、機能等に影響はありません。

2整理体操をする

お願い

- 運動した筋肉の緊張をほぐし、疲れを残さないためにも使用後の整理体操は必ず行うようにしてください。
- 3 フィットネスチューブを収納する



交流 100V

▲ 電源プラグをコンセントから抜く

● 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く。 守らないと感電やショート・発火のおそれがあります。

14

使い

かた

各自動コースについて

自動コースの速度レベルについて

動作の特徴 動作仕様 速 度: "おそい" 初心者の方がジョーバフィットの ビギナー **時 間**:約3分 動きに慣れるまでお使いいただく ためのコース 速 度:"おそい"から"はやい" 速度を低速範囲から高速範囲まで 調節でき、シェイプアップや (速度範囲を5段階で選べます) シェイプ ダイエットに適したコース 時間:約15分 対応するジョーバビクス: ダイエットエクサ・シェイプエクサ 速 度: 低速範囲中心 足を床につけて運動し、骨盤まわり 時 間:約15分 の体のコアの筋肉のエクササイズ 骨盤・コア や柔軟性向上に適したコース 対応するジョーバビクス: 骨盤コアエクサ

※ビギナーコースをご使用中に他のコースへの変更はできません。 他のコースに変更する場合は、一旦 ゆん を押して、動作が止まり、ランプが消灯してから、

再度(切り)を押した後、ご希望のコースを選択してください。


更に効果的な運動をするために

- 付属のDVDに収録されている、ジョー バビクスを選んで行うことをおすすめ します。
- ※ジョーバビクスは運動量が多くなる ため、体力に応じて無理のない範囲 で行ってください。
- ※収録されているジョーバビクスと 実際の動作時間が若干ずれることが あります。

ジョーバビクスDVD収録内容

プログラム内容	収録時間	
ダイエットエクササイズ(基本編)	約15分	
ダイエットエクササイズ(応用編)	約15分	
シェイプエクササイズ	約15分	
骨盤コアエクササイズ(基本編)	約15分	
骨盤コアエクササイズ(応用編①)	約15分	
骨盤コアエクササイズ(応用編②)	約15分	

自動コースの速度範囲は、まそく、、はゃくを押すごとに 選んだ速度の範囲内で自動で速度が変化します。



■運転メニューの切り替え

運動中に他の運動コースのボタンを押すと、運動コースを変更することができます。


自動コースの速度レベルについて

からだを引き締める運動例

骨盤・コアの速度レベル

(おそく) ボタンを 1 回押すごとに おそい速度レベルの範囲に 変わります。

はやくボタンを1回押すごとに はやい速度レベルの範囲に 変わります。



※速度範囲を表す速度レベル表示ランプが点灯し、 現在の速度を表すランプが点滅します。



(例)速度レベル1~9の間で速度が自動的に変化し、現在は3で運動している。

- ※ (帰²-3ア) コースは低速(速度レベル1~6) が主体のコースです。
- はやくがタンを押してもすぐに速度が速くならない場合がありますが 異常ではありません。(速度の調節を行うとスタートしてから約8~10分の間で調節 した最大速度に変化します。その他の時間は予めプログラムされた速度パターンで 変化します。)
- ※ 速度レベル7~9を使用される場合は、速度変化が大きいため、十分乗り慣れてから 速度レベルを上げるようにしてください。

※体力に合わせ十分に乗り慣れてから行うようにしてください フィットネスチューブを使った

広背筋・肩の運動



胸を開き・閉じる

二の腕の運動



肘を曲げ・伸ばす

からだを引き締める運動例

フィットネスチューブを使った

二の腕と背筋の運動



腕を後方に持ち上げる


わき腹の運動

※足を床に必ず つけてください。



体を左右横に倒しながら 腕を体側に沿って 持ち上げる

腹筋の運動 おすすめ速度 6~9



ヒップの運動 おすすめ速度 5



本体が後に動作するとき本体が前へ動作するとき


20

使いかた

骨盤の前後傾斜

おすすめ速度 $oldsymbol{3}$

- ①骨盤・コア乗り姿勢 (P.11)をとる。
- ②両手は太ももの上 に置く。
- ③本体の動きに合わ 世骨盤と背中をま るめたり伸ばしたり する。



肩肘と股関節の運動

おすすめ速度 $oldsymbol{2}$

本体が後に動作するとき

①骨盤・コア乗り姿勢 (P.11)をとる。 脚のつけ根、ひざ、 足首を開閉する。



本体が前へ動作するとき

足首の運動


おすすめ速度 5

①骨盤・コア乗り姿勢 (P.11)をとる。

②脚を肩幅よりやや広めに 開く。

③本体の揺れに合わせて 足首を動かす。

> 腹部はしっかり 締めておく



本体が前へ動作するとき

本体が後に動作するとき

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと感電のおそれがあります。


合成皮革部分

柔らかい乾いた布でふく

- ●市販のレザーお手入れ用品(化学ぞうきん、薬品など)は 使用しないでください。 合成皮革が変質するおそれがあります。
- ●汚れがひどい場合は、以下の手順でふきとってください。 ①水または中性洗剤をぬるま湯で3~5%位に うすめたものに、柔らかい布をひたし、よくしぼる。
- ②表面をたたくようにふく。
- ③水を含ませた布をよくしぼってから、洗浄液をふきとる。
- ④柔らかい乾いた布でふく。
- ⑤自然乾燥させる。
- ●汚れが落ちにくい場合は、市販の「メラミンフォーム材質の スポンジ」で同様に中性洗剤を含ませふき取ってください。
- ●ドライヤーなどで急激に乾燥させないでください。
- ●合成皮革部に色が移ることがありますので、ジーンズや 色柄ものなど、色落ちしやすい衣類でのご使用は避けて ください。
- ●変色の原因になりますのでビニール製品などを長時間 接触させないでください。
- ●金タワシや研磨剤入りのスポンジのご使用は避けて ください。
- ●シンナーやベンジン、アルコールは 絶対使用しないでください。







プラスチック・フィットネスチューブ部分

- ①中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふく
 - ●金タワシや研磨剤入りのスポンジのご使用は避けてください。
 - ●シンナーやベンジン、アルコールは絶対使用しないでください。
- ②仕上げに水を含ませた布をよくしぼってからふく
 - ●操作部をお手入れする際は、特によくしぼってから ふくようにしてください。
- ③自然乾燥させる



中性洗剤







快適な運動を行っていただくために、フィットネスチューブに、傷や切れ目ができたり、伸縮性が 下がってきた場合は、交換されることをおすすめします。

(フィットネスチューブのタグに使用開始年月を記入し、交換の目安にご活用ください。)



交換時期の目安:約1年(1日30分使用した場合)

※1日の使用時間、運動内容や使用環境により短くなる事があります。

●フィットネスチューブは、補修部品扱いです。 お買上げの販売店またはナショナル・パナソニックの製品を 扱っている販売店で購入してください。 本体の色に合わせて、ご購入ください。(1本入り)

品番: EUJA10C7827N(アイボリー) EUJA 10T7827N (ダークブラウン)

希望小売価格: 1.470円(税込)

定格•仕様

品番	EU-JA10		
電源	AC100V·50/60Hz		
消費電力	90W		
質 量(重量)	約20kg		
適応身長の目安	約150cm~180cm		
最大適応体重	約100kg		
外形寸法	約63cm 約62cm - 約42cm		
自動コース	3種類(ビギナー、シェイプ、骨盤・コア)		
速度調節	手動 9段階		
付 属 品	フィットネスチューブ(2本)・ゴム足シート(4枚)・ジョーバビクスDVD		

※電気料金:1日15分、2回/1日使用して1ヶ月約30円。

新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算。待機時消費電力分含ます。

お知らせ・お手入れ

状 点検のしかた 処 置 参照 症 切/入ボタンを押しても ● 電源プラグがコンセントにしっかりと接続され ● 電源プラグをコンセントにしっかりと接続して P9 ていますか。 スタートしない。 ください。 本体動作が停止し、速度レベル ランプ(左側から1~3個目)の ●使い方(重い負荷がかかる、あるいは、連続し ● 電源プラグをコンセントから抜き、30分程度し P13 て15分以上使用している)により、停止した いずれかが点灯し、残り時間ランプ てから、コンセントに差し込んでください。 とその他の速度レベルランプが 可能性があります。 点滅した場合 ◆本体の一方向に体重がかかる 本体の動作が早くなったり ●基本姿勢を参考に乗ってください。 ような乗り方をしていませんか。 遅くなったりする。 P10 ~ 11 ◆本体の一方向に体重がかかるような乗り方をし ●基本姿勢を参考に乗ってください。 シート部の左右の傾きが ていませんか。シート中央部に座れていますか。 ● P.26 「動作中に体感される左右傾きの違い 異なっているように感じる。 左右の動作に違和感はありませんか。 について」も参照ください。 ● シートが8の字に動く構造上、やむをえず発生 停止時シートが傾く。 するもので機能等に影響はありません。 ■構造上やむをえず発生するもので機能等に 動作中、音がする。 影響はありません。 ● P.26 「動作中発生する音について」も参照ください。 動作中、周期的に異音がする。 ● 基本姿勢 (P.10参照) をご確認のうえ、慣れるま で速度レベルをおそくし、自分のからだの おしりが痛い。 状態に合わせて使用してください。

乗り物酔いの症状がでた。

動作中発生する音について

動作中に下記のような動作音がしますが、 構造上発生するもので異常ではありません。

- ●前後左右の8の字動作中、前後の位置で発生する 動作音(コツコツ音)
- ●着座時や動作中の音(ギュッギュッ音)

動作中に体感される左右傾きの違いについて

動作中に左右の傾きを体感される場合がありますが、本体の傾きの違いで感じるものではありません。左右の筋力の差によるもので、体力にあった速度レベルよりもはやくされると体感される現象です。

速度レベルを "おそく" し、違和感のない速度レベルでお使いください。

ただちに使用を中止する

点検後なお異常がある

お願い

● このような場合、事故防止のため必ず販売店または「修理ご相談センター」にご相談ください。

<u> ⚠警告</u>

痛みが激しい場合は使用をやめてください。

までは速度レベルをおそくし、時間を短くしてください。

基本姿勢 (P.10参照) をご確認のうえ、慣れる

 ● 絶対に分解したり、修理・ 改造は行わない。
 発火したり、異常動作してけがを したりするおそれがあります。

26

お知らせ・お手入れ



メモ	

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

- ■まず、お買い求め先へ ご相談ください
 - ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話(

お買い上げ日 月 \Box

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(26ページ)で ご確認のあと、直らないときは、まず電源 プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容 をご連絡ください。

●製品名	乗馬フィットネス機器			
●品 番	EU-JA10			
●故障の状況	できるだけ具体的に			

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 消耗品のフィットネスチューブは対象外です。 但し、一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合は、保証期間内でも有料とさせ て頂きます。

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されて います。

技術料|診断・修理・調整・点検 などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この乗馬フィットネス機器の 補修用性能部品 (製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後5年 保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる 場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

雷話

365日 受付9時~20時

วบ-ชางา **ชช**ู **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

雷話

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

」パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 - などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさ せていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしま せん。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。					
北海道	道地区		近畿均	也区	
札幌	2 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南	滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
		2丁目17-7	京都	3 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原
旭川	2 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166			3番地
帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北	大阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目
		2丁目23-3			2丁目15-5
函館	25 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
		(函館流通卸センター内)		25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
東北地			兵 庫	1 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台
	2 (017)775-0326				3丁目13-4
	2 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	中国均		
	2 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
宮城	2 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町		1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
		7-4-18		1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	2 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15		1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
首都图			岡山	3 (086)242-6236	岡山市北区野田
	a (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19			3丁目20番8号
	3 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1	広島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音
	2 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3			1丁目13-5
	3 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		2 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国均		
東京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂	香川	2 (087)874-3110	高松市国分寺町国分
.1. #1	- (055) 000 5000	2丁目26-17	(+ +	- (000)004 0050	359番地3
		甲府市宝1丁目4-13		2 (088)624-0253	
神余川	1 (045)847-9720			1 (088)834-3142	
₩ 'E3	- (005)000 0400	5丁目3-16	変媛	2 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉
	1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		14 1. 7	75-1
中部地		☆河士工⇔○エロ	九州		表口士表口公用OT口40
10 川	1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目 266番地		3 (092)593-8002 3 (0952)26-9151	春日市春日公園3丁目48 佐賀市鍋島町大字八戸
常山	3 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	14 貝	A (0932)20-9131	字上深町3044
	3 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	三 屹	\$ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	T (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		2 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	a (054)287-9000	静岡市駿河区高松		2 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉
日子 「山」	A (034)207 9000	2丁目24-24		A (0905/05 1215	2099-2
悉知	3 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町	能木	a (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
タル	(002/019 0220	8-10		2 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
岐阜	3 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		a (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	3 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	沖縄地		
	22 (300/20 1 0020	ALTER CARTINET THILL IF			浦添市城間4丁目23-11
			71 11-6		

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/service/area.html

0511